

Dell Pro Micro

Installationshandbuch für Zubehör

HINWEIS: Dieser Inhalt wurde mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt. Er kann Fehler enthalten und wird in der vorliegenden Form ohne jegliche Gewähr zur Verfügung gestellt. Um den (nicht übersetzten) Originalinhalt einzusehen, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version. Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Inhalt wenden Sie sich bitte an Dell unter Dell.Translation.Feedback@dell.com.

Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

 **ANMERKUNG:** HINWEIS enthält wichtige Informationen, mit denen Sie Ihr Produkt besser nutzen können.

 **VORSICHT: ACHTUNG** deutet auf mögliche Schäden an der Hardware oder auf den Verlust von Daten hin und zeigt, wie Sie das Problem vermeiden können.

 **WARNUNG: WARNUNG** weist auf ein potenzielles Risiko für Sachschäden, Verletzungen oder den Tod hin.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Bevor Sie beginnen.....	4
Kapitel 2: Vertikaler Dell Pro Micro-Ständer.....	5
Kapitel 3: Dell Pro Micro Wandhalterung.....	8
Kapitel 4: Dell Pro Micro Tischhalterung.....	14
Kapitel 5: Dell Pro Micro Pro-2 E Serie – Monitorhalterung.....	19
Kapitel 6: Dell Pro Micro Dual-VESA-Halterung.....	27
Kapitel 7: Dell Pro Micro-All-in-one-Ständer – MFS22.....	30
Kapitel 8: Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell.....	36

Bevor Sie beginnen


Schritte

1. Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien und beenden Sie alle geöffneten Programme.
2. Fahren Sie den Computer herunter. Klicken Sie auf **Start >  Ein/Aus > Herunterfahren**.
 **ANMERKUNG:** Wenn Sie ein Linux-Betriebssystem benutzen, lesen Sie bitte in der entsprechenden Betriebssystemdokumentation nach, wie der Computer heruntergefahren wird.
3. Trennen Sie Ihren Computer sowie alle daran angeschlossenen Geräte vom Stromnetz.
4. Trennen Sie alle angeschlossenen Netzwerkgeräte und Peripheriegeräte wie z. B. Tastatur, Maus und Monitor vom Computer.
 **VORSICHT:** Wenn Sie ein Netzkabel trennen, ziehen Sie es zuerst am Computer und dann am Netzwerkgerät ab.
5. Wenn der Computer oder der Adapter am Monitor installiert wird:
 - a. Trennen Sie die Stromversorgung und alle Bildschirmkabel vom Monitor.
 - b. Entfernen Sie den Ständer vom Monitor und setzen Sie den Monitor auf eine saubere, weiche Oberfläche.


Vertikaler Dell Pro Micro-Ständer

Schritte


1. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
2. Richten Sie den Steckplatz am Gehäuse an der Lasche am vertikalen Ständer aus und setzen Sie den Computer auf den vertikalen Ständer.



ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie den Steckplatz am Gehäuse an der Lasche am vertikalen Ständer ausrichten, um zu verhindern, dass der Computer aus dem Ständer herausrutscht.




3. Führen Sie das Stromkabel durch den Haken am vertikalen Ständer, um ein versehentliches Trennen des Stromkabels zu vermeiden.




Dell Pro Micro Wandhalterung

Schritte


1. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
2. Bringen Sie die VESA-Halterung an der Wand an.
3. Bringen Sie die vier selbstschneidenden Schrauben (M4x13) zur Befestigung der VESA-Halterung an der Wand an.




4. Bringen Sie die zwei Schrauben (M3x6) zur Befestigung der Netzadapterhülle an der VESA-Halterung an.




5. Bringen Sie die vier Stufenschrauben (M4x4) am Gehäuse an.




6. Richten Sie die Stufenschraube (M4x4) an den Kerben an der Wandhalterung aus und montieren Sie den Computer an der Wandhalterung.



7. Legen Sie den Netzadapter auf die Netzadapter-Manschette.




8. Wickeln Sie die Manschette um den Netzadapter und stecken Sie die Haltetaschen in die Löcher des Netzadapters auf der entsprechenden Höhe.




Dell Pro Micro Tischhalterung

Schritte


1. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
2. Platzieren Sie die VESA-Halterung unter dem Schreibtisch.
3. Verwenden Sie die vier selbstschneidenden Schrauben (M4x13), um die VESA-Halterung unter dem Schreibtisch zu befestigen.




4. Bringen Sie die vier Stufenschrauben (M4x4) am Gehäuse an.




5. Richten Sie die Stellschrauben (M4x4) an den Kerben an der Tischhalterung aus und montieren Sie den Computer an der Tischhalterung.




6. Setzen Sie die beiden Schrauben (M3x6) ein, mit denen der Netzadapter unter dem Schreibtisch befestigt wird.



7. Legen Sie den Netzadapter auf die Netzadapter-Manschette.




8. Wickeln Sie die Manschette um den Netzadapter und stecken Sie die Haltetaschen in die Löcher des Netzadapters auf der entsprechenden Höhe.




Dell Pro Micro Pro-2 E Serie – Monitorhalterung

Schritte

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
2. Legen Sie den Monitor auf ein weiches Tuch oder Kissen.




3. Bringen Sie die vier Schrauben (M2.5x7) zur Befestigung des Extender am Monitorständer an.




4. Bringen Sie die zwei Schrauben (M3x6) zur Befestigung der Netzadapterhülle (Upselling) am All-in-One-Ständer an.


ANMERKUNG: Die Netzadapterhülle ist eine optionale Komponente, die separat erworben werden muss.




5. Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Monitors.




6. Setzen Sie die vier Schrauben (M4x10) ein, um die VESA-Halterung am Monitor zu befestigen.




7. Bringen Sie die vier Stellschrauben (M4x4) am Gehäuse an.




8. Richten Sie die Stellschrauben (M4x4) an den Kerben an der VESA-Halterung aus und montieren Sie den Computer auf der VESA-Halterung.




9. Legen Sie den Netzadapter auf die Netzadapter-Manschette.



10. Wickeln Sie die Manschette um den Netzadapter und stecken Sie die Haltetaschen in die Löcher des Netzadapters auf der entsprechenden Höhe.




11. Platzieren Sie die Netzadapterhülle hinter dem Schreibtisch.




Dell Pro Micro Dual-VESA-Halterung

Schritte


1. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers](#).
2. Legen Sie den Monitor auf ein weiches Tuch oder Kissen.
3. Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Monitors.
4. Bringen Sie die vier Schrauben (M4x10) zur Befestigung der VESA-Halterung am Monitor an.




5. Schieben Sie den Computer in die VESA-Halterung.
6. Ziehen Sie die Flügelschraube fest, um den Computer an der VESA-Halterung zu befestigen.



7. Richten Sie die Schrauben am Netzadaptergehäuse an den Schraubenbohrungen an der VESA-Halterung aus und schieben Sie das Netzadaptergehäuse, um es zu verriegeln.



8. Heben Sie den Monitor an und setzen Sie die Schlitze auf der VESA-Halterung in die Haken auf dem Monitorarm, bis Sie ein Klicken hören.
9. Ziehen Sie die einzelne M4x12-Schraube auf dem Monitorarm fest, um den Monitor am Monitorarm zu befestigen.




Dell Pro Micro-All-in-one-Ständer – MFS22


Schritte

1. Bringen Sie die zwei Schrauben (M3x6) zur Befestigung der Netzadapterhülle (Upselling) am All-in-One-Ständer an.


ANMERKUNG: Die Netzadapterhülle ist eine optionale Komponente, die separat erworben werden muss.




2. Bringen Sie die vier Stufenschrauben (M4x4) am Gehäuse an.




3. Richten Sie die Stellschrauben (M4x4) an den Kerben am All-in-One-Ständer aus und montieren Sie den Computer am All-in-One-Ständer.




4. Richten Sie die Laschen auf der Kabelabdeckung an den Schlitzern am Computer aus und lassen Sie die Kabelabdeckung einrasten, bis sie festsetzt.




5. Legen Sie den Netzadapter auf die Manschette.



6. Wickeln Sie die Manschette um den Netzadapter und stecken Sie die Haltetaschen in die Löcher des Netzadapters auf der entsprechenden Höhe.



7. Platzieren Sie die Netzadapterhülle hinter dem Schreibtisch.



Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell

Selbsthilfe-Ressourcen

Mithilfe dieser Selbsthilfe-Ressourcen erhalten Sie Informationen und Hilfe zu Dell-Produkten:

Tabelle 1. Selbsthilfe-Ressourcen

Selbsthilfe-Ressourcen	Ort der Ressource
Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von Dell	Dell Website
Kontaktieren des Supports	Geben Sie in der Windows-Suche Contact Support ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Onlinehilfe für Betriebssystem	Windows Support-Seite Linux Support-Seite
Greifen Sie auf Top-Lösungen, Diagnosen, Treiber und Downloads zu und erfahren Sie mithilfe von Videos, Handbüchern und Dokumenten mehr über Ihren Computer.	Ihr Dell Computer wird durch eine Service-Tag-Nummer oder einen Express-Servicecode eindeutig identifiziert. Um die relevanten Support-Ressourcen für Ihren Dell Computer anzuzeigen, geben Sie auf der Dell Support-Seite die Service-Tag-Nummer oder den Express-Servicecode ein. Weitere Informationen dazu, wie Sie das Service-Tag Ihres Computers finden, finden Sie unter Suchen des Service-Tags Ihres Computers .
Artikel in der Dell Wissensdatenbank	1. Rufen Sie die Dell Support-Seite auf. 2. Wählen Sie in der Menüleiste oben auf der Support-Seite die Option Support > Support-Bibliothek aus. 3. Geben Sie in das Suchfeld auf der Seite in der Support-Bibliothek das Schlüsselwort, das Thema oder die Modellnummer ein und klicken oder tippen Sie dann auf das Suchsymbol, um die zugehörigen Artikel anzuzeigen.

Kontaktaufnahme mit Dell

Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell für den Verkauf, den technischen Support und den Kundendienst erhalten Sie auf der [Dell Support-Seite](#).

 **ANMERKUNG:** Die Verfügbarkeit der Services kann je nach Land oder Region und Produkt variieren.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell Produktkatalog finden.